

# Radstandanzeige ins Main Display?

**Beitrag von „Liwa“ vom 12. November 2005 um 16:55**

Hallo Olympioniken,

unter "Infoanzeige" bekommt man im Navibereich links neben dem elektronischen Kompass anzeigt, welchen Einschlagwinkel die Räder gerade haben.

Ist es möglich diese Detailanzeige sich in Main Display (im Tachpbereich) anzeigen zu lassen? Das wäre nämlich extrem praktisch, da man im Gelände nicht erst zur Seite schauen muß...

Wäre für Tips und Auskunft dankbar!

Herzlichen Dank vorab und beste Grüße

Liwa