

Frage zu MFD

Beitrag von „agroetsch“ vom 30. November 2005 um 10:06

Hallo,

also mein "alter" R5 hatte standardmäßig im Menü die Option "seit Start" aktiviert. In diesem Bereich gab es keine Reichweitenanzeige, nur in "seit Tanken". Um in "seit Tanken" und "Langzeit" zu kommen musste man das Rädchen im MFL drücken. Wahrscheinlich sollte das dein Kollege mal machen 🤖

Beim "Neuen" sind die 3 Punkte direkt hintereinander abrufbar, ohne Rädchen drücken 🤖🤖🤖