

Frage zu MFD

Beitrag von „Che-Vara“ vom 30. November 2005 um 23:34







Zitat von agroetsch

Hallo,

also mein "alter" R5 hatte standardmäßig im Menü die Option "seit Start" aktiviert. In diesem Bereich gab es keine Reichweitenanzeige, nur in "seit Tanken". Um in "seit Tanken" und "Langzeit" zu kommen musste man das Rädchen im MFL drücken. Wahrscheinlich sollte das dein Kollege mal machen

hallo agroetsch,

der erste Kommentar meines Kollegen war : ja nee is klar, seit einem Jahr alles probiert aber keine Reichweitenanzeige "mein V10 hat das eben nicht"

Dann habe ich Deinen Tip von "seit Start" auf "seit Tanken" umzustellen angewandt und siehe da, plötzlich machte er folgende Bewegungen      und zwar in genau dieser Reihenfolge 

Danke nochmals