

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „agroetsch“ vom 5. Dezember 2005 um 22:33

Zitat von Thomas TDI

[...]Wenn ich den Wagen abgestellt habe und wieder zurück komme, gehen die Scheinwerfer aber beim Betätigen der ZV nicht an (auch wenn es dunkel ist).

Ist das normal?

Thomas

Hallo,

vielleicht reden wir hier aneinander vorbei.. Beschreib mal genau was du machst Thomas..?