

# Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „T-RACK“ vom 6. Dezember 2005 um 08:12

Zitat von jamesbond

Ich denke es geht darum, dass nach korrektem Abschalten der coming-home-Funktion, eine gewisse Zeit das Fahrlicht beim Betätigen der ZV nicht angeht.

Wie lange die Zeit ist, weiß ich nicht ..... aber ich habe schon gemerkt, wenn ich etwas im Dicken vergessen habe und kurz nach Abstellen nochmal die ZV drücke, gibts kein Licht.

LG  
james

... ist bei mir auch so.

Gruß  
Chris