

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 6. Dezember 2005 um 12:19

Mir ging es nicht um das Verschließen des Wagens. Da leuchtet es 30 sek. nach (also so wie im Setup-Menü eingestellt).

Wenn ich den Wagen öffne, geht das Licht nur morgens in der Garage an. Anschließend (z.B. wenn ich im Dunkeln von der Arbeit komme) nicht mehr. Den Tip von Oliver muss ich mal ausprobieren.

Thomas