

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „TJ2“ vom 8. Dezember 2005 um 15:51

Andere Variante:

ich glaube, dass das Licht der Hauptscheinwerfer beim Öffnen nur dann angeht, wenn es gem. Lichtsensor auch wirklich "dunkel" genug ist. Soll heissen: Lichtschalter auf Automatik, Auto steht in der Garage, Tür öffnen, coming home reagiert und schltet Hauptscheinwerfer ein. Wenn das Auto jedoch in ausreichend hellem Umfeld steht, dann schltten sich die Hauptscheinwerfer nicht ein, da es hell genug ist. Kann das sein?

Gruss

Thomas