

Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „metagross“ vom 9. Dezember 2005 um 11:10

so, jetzt sag ich auch mal was dazu (kommt ja weißgott nicht mehr drauf an).

bei mir, bzw. bei meinem dicken v6tdi ez. 10.05. geht das licht nur an wenn es dunkel ist. zb. wenn ich ihn in der garage aufmache. fahre ich dann raus, geht es wieder aus.