


Funktion Leaving/Coming Home?

Beitrag von „Heinz“ vom 9. Dezember 2005 um 13:03

Hi  

so ein bisschen hängt das ja wohl von der Einstellung ab, oder? 

Und bei den hier beschriebenen persönlichen Auswirkungen glaube ich nicht, dass jeder wirklich die gleichen Einstellungen hat.

Und so ist es bei mir:

Konfiguration:

Tagfahrlicht EIN

Coming Home 30sec

Kein Keyless System

Bei Betätigen des Öffners geht

- a) Licht an, wenn es dunkel/düster ist
- b) Licht nicht an, wenn es hell ist

Beim Starten der Zündung schaltet sich das Licht endgültig ein.

Beim Ausschalten der Zündung geht

- d) Licht aus, wenn es hell ist
- e) bleibt Licht an und für weitere 30 sec nach Verschliessen das T., wenn es dunkel/düster ist

In wenigen Ausnahmefällen funktioniert a) tatsächlich nicht. Ob das gerade der Übergang mit dem Lichtsensor ist, weiß ich nicht. Es passiert jeweils, wenn es irgendwie düster ist. Ich habe mich aber auch schon gewundert, warum bei subjektiv gleicher Helligkeit a) mal funktioniert und mal nicht. Allerdings funktioniert e) auf jeden Fall immer.

gruß

Heinz