

Automatische Absenkung in Ladelevel

Beitrag von „Porto“ vom 11. Dezember 2005 um 22:56

Wenn ich den T im Ladelevel abstelle und über Nacht so stehen lasse, dann hält er ja diesen Level. Verbraucht er dabei Energie aus der Batterie?