

Automatische Absenkung in Ladelevel

Beitrag von „agroetsch“ vom 11. Dezember 2005 um 23:04

Zitat von Porto

Wenn ich den T im Ladelevel abstelle und über Nacht so stehen lasse, dann hält er ja diesen Level. Verbraucht er dabei Energie aus der Batterie?

Hallo Holger,

mit Sicherheit nicht, denn er wird ja nicht über die Elektronik so gehalten.

Es sei denn die Luftfedern sind undicht und er müsste "nachpumpen", aber selbst das würde kaum in abgestelltem Zustand geschehen. Und irgendwann wäre der Luftspeicher auch leer....