

# Beheizbare Frontscheibe

**Beitrag von „Corvette-1111“ vom 19. Dezember 2005 um 14:51**

Hallo Bernann,

es hat seine Richtigkeit, dass sich die Frontscheibe nach einiger Zeit von selbst ausschaltet. Der Zeitraum, in dem die Scheibe arbeitet, reicht in der Regel aber völlig aus, die Scheibe eisfrei zu bekommen. Wenn die Eisschicht mal zu dick sein sollte (war sie bisher bei mir aber noch nicht.....), einfach das Knöbersche noch einmal drücken.

Jochen