

Bergabfahrassistent

Beitrag von „fa200“ vom 21. Dezember 2005 um 21:57

Hallo,

wer kann mir erklären unter welchen Voraussetzungen sich der Bergabfahrassistent einschaltet? Die Beschreibung im Handbuch verstehe ich nicht bzw. funktioniert das Ganze nicht so. Wie wird die Abfahrgeschwindigkeit eingestellt bzw. beeinflusst ? Bremsen und Gasgeben sind ja nicht erlaubt, oder ?

Gruß Frank

P.S.

Ich hoffe das Unterforum ist für diese Art von Fragen angedacht.