

Laufzeit Standheizung >30 Minuten

Beitrag von „Sandokahn“ vom 22. Dezember 2005 um 16:01

Zitat von gugelhupf2301

Hallo Fender,

die Laufzeit der Standheizung wird im Menue, das sich im Kompass oberhalb des Rückspiegels befindet, eingestellt. Wenn ich mich nicht irre, sind 60 min die Maximalzeit. Dann ist der Dicke aber auch bei -14°C ordentlich warm.

Grüße

das ist aber erst seit MJ 2006 so bei meinem alten MJ 05 war auch bei 30 min schluß