

Beim öffnen der Heckklappe tropft Wasser rein

Beitrag von „Porto“ vom 28. Dezember 2005 um 00:39

Zitat von dreyer-bande

Hallo Burkhard,

die Gummilippen außen an der Dichtung unterhalb der Heckscheibe nach innen schieben.

Und zwar so, dass sie hinter der Oberkante vom unteren Teil der Heckklappe innen liegen.

Dann läuft das Wasser problemlos ab.

Das ist an anderer Stelle hier schon deutlich beschrieben.

Gruß

Alles anzeigen

Ich habe zwar nichts verstanden, werde aber die Anweisung dankbar ausdrucken und mir das mal an der Heckklappe ansehen.