

Innenlichtabschaltung Kompass/Standheizung

Beitrag von „FWRitz“ vom 4. Januar 2006 um 20:05

Innenlichtabschaltung für Kompass/Standheizung

Während der Fahrt u. bei eingeschalteter Standheizung leuchtet das Display am Dachhimmel.
Frage: Wie kann ich die Beleuchtung abstellen, ohne ggfls. abzukleben???