

# Innenlichtabschaltung Kompass/Standheizung

**Beitrag von „Thanandon“ vom 4. Januar 2006 um 20:11**

Ich gehe davon aus, daß Du das LED von der Standheizung/Kompass meinst!

Ab zum Freundlichen, der kann die Werte für den Kompass so ändern, dass das Licht nach 15/30/45/60 Sekunden ausgeht oder permanent (Wert=0) an bleibt!

Ist kein problem und geht ruckizuck!