

IPod

Beitrag von „Franks“ vom 5. Januar 2006 um 22:22

Wo genau am DVD Navi hast du denn den iPod angeschlossen (ich glaube, das hast du schon mal geschrieben, ich hab's aber vergessen)?

Das Navi hat ja 2 AUX- Eingänge, 1x als eigenen Stecker, das ist der Audio&Video- Eingang, den anderen als ein paar Pin's innerhalb des großen Steckers, an dem auch der Wechsler hängt.

Bei meinem DVD-Navi (erste Generation, kann KEINE Audio-CD's spielen), funktioniert nur der separate Audio/Video-Eingang, der AUX- Anschluss im großen Stecker scheint tot zu sein, auch kann ich am Navi selber nicht zwischen den beiden Eingängen wählen.

Kann dein Navi Audio-CD's spielen? Wenn dem so ist und dann auch noch der Audio-Only Anschluss funktioniert, dann ist das ein Grund für mich, das Ding zu reklamieren und umzutauschen, zumal auch die Bedienungsanleitung sagt, es soll CD's spielen können.

Gruß,

frank