

Bordcomputer

Beitrag von „Lauserer“ vom 12. Januar 2006 um 10:18

hallo!

du kannst alles nullen sogar die langzeit - musst nur lange genug am rädchen an der lenkradfernbedienung drücken danach stellt sich das eingestellte - "langzeit" oder "ab start" auf null - die "ab tanken anzeige" weiss ich nicht - hab ich noch nicht probiert

grüsse aus österreich

lauserer