

# Bordcomputer

**Beitrag von „Manitux“ vom 13. Januar 2006 um 11:46**

Du kannst zwischen den menüs nur umschalten, wenn du nicht auf laufender spritverbrauch stehst (oder restlaufzeit mit tankfüllung). Bei mir ist eine kleine "1" im rechts display, wenn ich in der kurzzeitanzeige bin, eine "2" bei der langzeitanzeige. (RTFM seite 18 bei mir 😊 ). Umschalten geht mit kurz das rad tippen, löschen mit lang drauftippen (steht nicht im FM).

Also das sollte wirklich bei jedem 2-REG drin sein, das hatte ja schon mein 2000er Alhambra (mit der VW software).