

Neues zum Thema Tankanzeige/Verbrauch

Beitrag von „holger.ihle“ vom 8. Februar 2006 um 22:14

[t-reg](#)

Du musst im MFD auf "seit Tanken" einstellen. Wenn Du "seit Start" oder "Langzeit" eingestellt hast, gibt es logischerweise keine Anzeige "Restweganzeige".

Gruss, Holger