

Cd Wechsler

Beitrag von „jow“ vom 11. Februar 2006 um 16:07

Hi All,

habe den T. soeben abgeholt (dazu schreibe ich morgen dann mehr... jetzt lese ich erstmal das Manual und freue mich 😊)

Mir ist auf der Heimfahrt aufgefallen dass, sobald man den Fehler gemacht hat eine Musikquelle auszuwählen, die Musik nicht mehr abstellbar ist.

Ich schaue gerade mal im Handbuch nach und siehe da:
Radio geht an wenn man Radio auswählt (soll ja auch so sein)
CD Wechsler geht an wenn man Cd auswählt (dito).

Nun meine Frage: Wie bekomme ich die Musik wieder aus?

Es gibt laut Manual keine Stopp-Funktion.

Diese geht nur wenn der interne CD player ausgewählt ist der aber dann nicht geht wenn man die Navi DVD drin hat.

Heisst das nun dass ich das RNS immer auf AUX stellen muss oder die Lautstärke auf 0 stellen darf wenn ich mal keine Musik hören will?

Das erscheint mir allerdings extrem blöd.

Würde ich freuen wenn ihr ein wenig Licht in mein Dunkel bringen könntet.

Gruss

jow (happy!!!!!!)