


Dicker is nu da ..

Beitrag von „0x“ vom 13. Februar 2006 um 21:16

Hab mir mal die Anleitung (Neudeutsch: MANUAL ) angetan ...

Der Taster "Speaker" bzw. "Headphone" schaltet wohl nur zwischen den Funkkopfhörern und evtl. vorn eingesteckte Kabelkopfhörer um

Die Volume ist dann für die Lautstärke der Kabelkopfhörer - absonsten ohne Funktion da die Funkteile direkt am Hörer einen Lautstärkereglern besitzen.

Immerhin kann man da auch konventionelle Kopfhörer reinstecken sollten die Batterien den Geist aufgeben.

Eine Möglichkeit ohne Bastelerei des Sound in die Stereoanlage zu bekommen scheint es nicht zu geben ...

Grüßle

drrr

0x