

# Dicker läßt sich nicht öffnen

**Beitrag von „Hagen“ vom 3. März 2006 um 08:43**

Die Frage ist ja auch weshalb sich die Schlüssel "entprogrammieren". Sind die Batterien im Schlüssel vielleicht schon zu alt, sprich zu schwach?  
Oder ist das "Schlossmodul" durch irgendeine Unter-/Überspannung "resettet" worden.