

# Verdunkelungsgefahr

Beitrag von „AceofspadeS“ vom 3. März 2006 um 14:30

Zitat von dreyer-bande

Nein,

Du mußt um die NSW oder die NSL einzuschalten immer über die Standlichtstellung.

Anders geht es nicht.

Da stehst Du zwangsläufig im Dunkeln.

Gruß

Hallo Hannes,

das stimmt nicht! Wenn Du den Schalter schnell genug drehst, geht das Licht nicht aus.  
Zumindestens ist es bei meinem so!

LG

Bernhard