

# Dicker läßt sich nicht öffnen

Beitrag von „dschlei“ vom 3. März 2006 um 14:51

Zitat von Hagen

Die Frage ist ja auch weshalb sich die Schlüssel "entprogrammieren". Sind die Batterien im Schlüssel vielleicht schon zu alt, sprich zu schwach?

Oder ist das "Schlossmodul" durch irgendeine Unter-/Überspannung "resettet" worden.

Nein, dass System arbeitet mit so einer Art "rolling code" (eine Sicherheitssache)m ähnlich wie bei Garagentoröffnern), und daher müssen Schlüssel und Schloss miteinander synchronisiert werden. Wenn ein Schlüssel nun für einige Zeit nicht benutzt wurde, hat er einen anderen Code als das Schloss und wird dann durch die manuelle Betätigung zwangssynchronisiert! So steht es auf jeden Fall im Technikertrainingshandbuch, welches ich glücklicherweise besitze!