

Dicker läßt sich nicht öffnen

Beitrag von „dschlei“ vom 3. März 2006 um 16:14

Zitat von Hagen

Das bedeutet ja, dass man beide Schlüssel regelmäßig benutzen sollte.

Ich dachte eigentlich immer, dass Schlüssel und Schloß sich während des Kommunikationsvorganges neu synchronisieren.

Das stimmt schon, aber wenn ein Schlüssel für längere Zeit nicht gebraucht wird, ist der Code zwischen Schloss und Schlüssel nicht mehr aktuell, und daher kann das Schloss nur noch mit dem Schlüssel manuell geöffnet werden. Wenn man dann den Schlüssel ins Zündschloß steckt, synchronisieren sich der Dicker und der Schlüssel wieder, und alles ist wieder OK!

Wenn man einen Schlüssel ständig verwendet, synchronisieren die sich ständig, und der Code-Unterschied kommt nicht auf.