

Belegung der Sicherungen

Beitrag von „andreas“ vom 18. April 2006 um 17:46

Hallo Zusammen,

ich habe heute festgestellt, dass die Angaben zur Belegung der Sicherungen in der Bedienungsanleitung unvollständig und teils widersprüchlich zu den Fusecards sind. Hintergrund ist mein Wunsch, das ABS und ESP für Geländeeinsätze abschalten zu können. Nun habe ich mir mal die Mühe gemacht, sämtliche 114 Sicherungsplätze listenmäßig aufzuführen. Da die Fusecards aber nur Symbole enthalten, sind einige Rätsel nicht zu lösen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, die unklaren Sicherungen sind gelb hinterlegt und mit einem "?" versehen.

Gruß
andreas