

IPod

Beitrag von „VWerker Kassel“ vom 22. April 2006 um 21:15

Weiß jemand warum mein Ipod mal vom CD Modus betrieben werden kann und mal nur vom Ipod direkt???

Bei beiden Vorgängen läd sogar das Akku auch beim Ipod Modus.

Was ich auch nicht verstehe ist, warum zeigt der Ipod beim CD Modus (über Radio) keine Bilder vom CD Label an oder Videos und beim Ipod Modus sieht man Bilder ????

Echt nervig der Ipod, ich finde so richtig toll läuft der nicht mit den Alben etc.

Ein totales durcheinander!

Maurice 