

Bedienung 2C-Climatronic

Beitrag von „Touareg_BB“ vom 23. April 2006 um 00:08

Bei der 2C-Climatronic ist die Temperatureinstellung links mit AUTO und rechts mit ECON beschriftet.

Durch Drücken der ECON-Taste läßt sich diese Funktion aus- und wieder einschalten, die gelbe Lampe leuchtet bzw erlischt dabei.

Die AUTO-Taste läßt sich durch drücken nur ein- aber nicht ausschalten.

In der Bedienungsanleitung steht:

- Drücken Sie die jeweilige Taste, um eine Funktion ein- oder auszuschalten. In der Taste leuchtet eine gelbe Lampe, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

Diese Beschreibung ein- ausschalten durch drücken, trifft hier aber nicht bei der AUTO-Taste zu.

Wie ist das bei Euch?