

# Regensensor nervt, Wischer immer HIGHSPEED

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 21. Mai 2006 um 21:50

Zitat von tthom

Und wie stellt man das ein?

Ich dachte man kann damit nur die Empfindlichkeit den Regensensors einstellen. Aber irgendwie wischt es bei mir nie wirklich so wie ich es will.

Gruß

Thomas

Die Einstellung ist mit und ohne Regensensor analog. Entweder man ändert die Taktfrequenz direkt (ohne Regensensor), oder indirekt über die Empfindlichkeit des Sensors. Sollte das bei dir keinen Erfolg bringen, würde ich mal die Werkstatt aufsuchen.

Thomas