

# Kann man die Navigation ausschalten?

**Beitrag von „Silberfuchs“ vom 27. Mai 2006 um 17:55**

Wen ich die Lautstärke für Radio/CD auf Null runterdrehe, hat das keinen Einfluß auf die Durchsagelautstärke des Navi. Diese kann - wie Momo sagte - im Setup eingestellt werden oder jederzeit während einer Durchsage verändert werden, auch bei Wiederholung der letzten Durchsage durch drücken des Knopfes neben dem im Bildschirm eingeblendeten "i".