

Offroadlevel-> max. Geschwindigkeit ändern?

Beitrag von „Sandokahn“ vom 27. Mai 2006 um 22:14

kleiner Tipp mach die Untersetzung rein dann läuft er bei 70 in den Begrenzer ,andere Möglichkeit , Reifen mit größeren Durchmesser drauf machen .

Warum willst du eigentlich so schnell fahren ,bist du auf der Flucht oder im Gelände ????