

Welche Dämpferstellung bei Luftfederung

Beitrag von „Porto“ vom 11. Juni 2006 um 22:56

Hallo Eric,

die Absenkung wird aber im Kombiinstrument nicht angezeigt.

Ich muss hier auf manchen Wegen schon sehr langsam fahren, damit er beim Einfedern nicht hin und wieder mal aufschlägt.

Mir war das auch auf dem Geländeparcour in WOB passiert, als ich die Baumstämme überfahren habe. Und das war noch langsamer als langsam.

Aber danke für die Info. die Einstellung werde ich sicherlich jetzt häufiger mal nutzen.