

# Coming-Home-Funktion bei Automatiklicht

Beitrag von „Patrickclouds“ vom 20. Juni 2006 um 13:25

wenn die scheinwerfer beim öffnen des fahrzeugs unter tageslicht angehen ist da was nicht ganz in ordnung. das darf so nicht sein, deshalb hat man ja den lichtsensord, der erkennt wann es dunkel ist und die beleuchtung nur in der dunkelheit anschaltet (damit man sein auto besser findet 😊 )