

Trotz "TIMER 0" schaltet das Nokia 6310i plötzlich erst nach einer halben Stunde aus!

Beitrag von „Dieter131“ vom 23. Juni 2006 um 12:18

Zitat von Austrianer

Hallo,

bei mir ist das schon immer so. Das Telefon läuft 30 Minuten nach. Ich schalte beim aussteigen das Nokia immer aus, kurz Mittelarmlehne auf und oben auf den Knopf drücken.

Natürlich wäre besser es würde gleich von alleine ausgeschaltet. Ich wußte gar nicht das man einen Timer umprogrammieren kann ? Na ja so ist s halt mit so viel Technik...

Griß Austrianer

Hallo Austrianer,

ich hatte das gleiche Problem, kann mich aber nicht mehr genau erinnern wie es gelöst wird (ich habe es gelöst) Irgendwas wurde Bei "Zubehöreinstellung" unter "Freisprechen" und dann "Zündungserkennung ja/nein/" mit 00 eingegeben. Damals hat mir Uwe99 geholfen. Vielleicht mal eine kurze PN an ihn.

Gruß

Dieter 