

kopfhörergerausch

Beitrag von „peter1955“ vom 27. Juni 2006 um 09:09

Das Rauschen ist normal ! Liegt an der Übertragung (analog)! Wenn du das ganze mit Kabel machst ist es weg! Das Rauschen ist mal lauter, mal leiser - kommt auf die Endstufe drauf an, wie weit die aufgedreht ist! Ein wenig die Empfindlichkeit runterschrauben, schon ist das Rauschen fast gen NULL !!!

Außerdem, wenn es lauter wird, geht der Saft aus, d.h. neue Batterien, bzw. neu aufladen!