

# Anhängerbetrieb

**Beitrag von „Hagen“ vom 6. September 2004 um 14:58**

Zitat von cuxtour

Auch läßt sich das Problem nicht abstellen, wenn ich in den Offroad-Modus wechsel. Da wird das Schlagen zwar etwas weniger, aber das nächste Problem ist, dass sich ab ca 75 km/h der Wagen wieder selbstständig absenkt. Somit ist das auch kein Gewinn oder soll man nur mit 70 km/h im Anhängerbetrieb durch die Gegend gondeln? Bin mal auf Deine Erfahrung gespannt.

Gruß Heiko

Wenn Du Deinen gewünschten Level erreicht hast, drückst Du einfach einmal die Lock-Taste. Dann senkt sich Dein T nicht mehr automatisch ab.