

VG, Diff usw.

Beitrag von „morpheus“ vom 8. August 2006 um 02:07

Hi zusammen

Ich muss mal hier wieder einige Probleme posten, da ich nun der Meinung bin, dass die lieben 😊 hier aus der Schweiz keine Ahnung haben. 🤖

Könnt Ihr mir bitte mitteilen, wie man erkennen kann, dass das Verteilergetriebe zum wechseln ist bzw. defekt ist? Dasselbe beim Automat und Dif? ... Danke

Habe gehört dass das mahlende Geräusch gewisse T's haben, nun fängt es jedoch sporadisch an zu ruckeln und beim Schaltvorgang schlägt es ab und zu. 🤖

Bei meinem Dicken wurde bereits SW Update gemacht und die Kardanwelle getauscht.

Zudem sind vom Luftfahrwerk grobe schläge zu spüren, wenn ich über Dellen, Schlaglöcher fahre. Kann das jemand bestätigen bei seinem Dicken?

Ist die VIP Hotline für jeden T fahrer zugänglich? Wie ist die Nummer?