

Umbau auf Autogas

Beitrag von „Torsten“ vom 12. August 2006 um 21:21

Hallo,

die Anlage ist von Prince. Mein Tank liegt längs auf einer Seite im Kofferraum und hat 90 Liter *Inhalt*. Das *ruckeln tritt auf wenn man so mit 90 Km auf der Landstraße fährt ohne weiter zu beschleunigen. Das aussetzen der Zylinder passiert nach ca 2 Minütiger Fahrt berghoch bei ca 4000 U/min. Vielen Dank für weitere Tips*