

Luftfederung: Höhe verstellt sich von selbst

Beitrag von „Hofmayer“ vom 17. August 2006 um 09:07

Der Dicke versucht immer möglichst gerade zu stehen, heißt wenn es beim Parken leicht Bergauf oder Bergab geht versucht er die Karosserie gerade zu bekommen.