

Luftfederung: Höhe verstellt sich von selbst

Beitrag von „Franks“ vom 17. August 2006 um 13:47

Zitat von Hofmayer

Der Dicke versucht immer möglichst gerade zu stehen, heißt wenn es beim Parken leicht Bergauf oder Bergab geht versucht er die Karosserie gerade zu bekommen.

Das stimmt so nicht ganz, mit den Höhensensoren wird der Abstand der Karosserie zu den ‚Achsen‘ gemessen und dieser Abstand wird möglichst konstant gehalten, es wird **nicht** die Lage des Fahrzeugs im Verhältnis zur Umgebung ermittelt.

Gruß,

Frank