

# Quitschgeräusche beim Loslassen des Bremspedals

Beitrag von „salvatore“ vom 27. August 2006 um 22:56

Zitat von FrankS

Kannst du in etwa lokalisieren, wo das Quietschen herkommt? Direkt vom Pedal oder eher von hinter dem Lenkrad oder aus dem Bereich Automatik- Wählhebel?

Muss man bei euch auch auf die Bremse treten, wenn man von P in R oder D schalten will? Wenn du schreibst, das Quietschen tritt nur in D, N und R auf hat es vielleicht irgendwas mit dieser Sperre zu tun (obwohl ich nicht erklären könne, was genau...)?

Gruß,

Frank

Alles anzeigen

Beim Schalten von P, **N** und R aus muß das Pedal getreten werden. Ansonsten genügt der silberne Knopf am Wählhebel. (Ich hoffe das stimmt so, ich mache das ja nur täglich... 😊 )  
Die Sperre macht i.d.R. ein klackendes Geräusch welches von hinter dem Zündschloß kommt.  
Ich nehme mal an, dass bloß das Lager des Bremspedales nach ein bisschen Fett schreit.

Ist schon so selbstverständlich, dass ich korrigieren mußte.