

Fehlermeldung Navigationsgerät

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 5. September 2006 um 12:30

Zitat von HPL

Da tippe ich auf einen Lesefehler bei der CD bzw. DVD.
Genau dieses Phänomen hatte ich bei einem Audi. Zuerst Reinigen und dann Tausch der CD hat geholfen.

Peter

Danke für den Tip! Werd ich ausprobieren. Habe die CD schon seit ca. 1 Jahr nicht aus dem Schacht genommen.