

Auto Lock/Unlock Funktion ?!?

Beitrag von „chrisib“ vom 11. September 2004 um 15:42

Hallo!

Ich hab die Autolock bzw Unlock Funktion aktiviert, der T versperrt sich jedoch nicht!
Und nachdem die Zündung aus und wieder eingeschaltet wurde, hat er die Einstellungen vergessen. Muß man außer dem Menüeinstellungen noch was berücksichtigen?!?

Ig

Christian