

# Restwärme bei Doppelklima

Beitrag von „LaForge\_98“ vom 12. November 2006 um 12:04

Also bei mir funktioniert die Einwandfrei.

Wenn man das Auto (nachdem es warm war) abstellt und im Auto sitzen bleibt (um z.B. mal wieder auf die eigene Frau zu warten 😄) einfach Rest drücken und das Auto gibt (auch ohne laufenden Motor) die restliche Wärme die z.B. noch im Kühlwasser ist an den Innenraum ab, d.h. Lüftung läuft etc.

Falls das bei Dir nicht so funktioniert einfach mal den 😊 fragen.

Gruss

LaForge\_98