

# Abnutzung Bremsbeläge

**Beitrag von „Lollo050968“ vom 14. November 2006 um 15:33**

Wann wechselt Ihr die Beläge? Wenn die Verschleißanzeige angeht? Ich habe jetzt 37500km runter, beim Wechsel auf WR fand ich meine Beläge reichlich dünn, angezeigt wird aber noch nichts. Lt. 😊 müsste ich einen Termin zu Kontrolle machen 🤖

Wenn ich zum Freundlichen fahre wechselt der die eh. Ich war vor 7000km in der Inspektion, da war noch alles i.O.

Gruß

Lollo