

# **PDC Spinnt !!!**

**Beitrag von „Arndt“ vom 17. November 2006 um 11:23**

Ich habe in den letzten Tagen auch ab und an ein Problem mit der vorderen PDC gehabt.

Beim Anhalten an der Ampel funktionierte zuerst alles einwandfrei und jeweils 1 grüne LED leuchtete.

Ohne das sich jedoch etwas oder jemand näherte schaltetete die Anzeige auf beiden Seiten nur noch die beiden äußeren roten LEDs an. Die anderen (gelb und grün) waren nicht eingeschaltet.

Dieser Fehler trat inzwischen sporadisch ca. 5 x auf.

Kennt jemand das Problem und möglichst auch einen Abstellmaßnahme von Euch?