

schaltet beim beschleunigen sofort vom 3 in den vierten

Beitrag von „NeulingV6TDI“ vom 24. November 2006 um 22:24

ich hab schon mal geschrieben. ich wenn z.b. aus einer 90 grad kurve heraus beschleunige schaltet die automatik sofort nach einlegen des 3 ganges in den 4 gang, was schon fast wie ein bremsen wirkt. dann muss man wieder mehr gas geben, dass er wieder runterschalter um zu beschleunigen. kennt jemand das problem bzw. was könnte es sein.