

Mittelarmstütze LEder knarzt

Beitrag von „Borko38“ vom 21. September 2004 um 18:48

Hi,

bei mir knarzt mehr das Schloss, und zwar besonders mit der rechten Taste für die obere Klappe. Ist meiner Meinung aber nicht zu vermeiden, den sobald da auch nur ein winziges Spiel reinkommt (aufgrund der Nutzung) ist das unvermeidbar....

Cu

borko